



	A	B	C	D	E	F	G
DIVISION	0~5	6~50	50~100	100~150	150~200	200~300	angle
TOLERANCE	±0.07	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.35	±20'

FIJACIÓN AB 0-90

BRACKET AB 0-90

las dimensiones y cotas de las fijaciones no se ven alteradas por la orientación o posición de instalación ya sea vertical (muros) u horizontal (techo).





	A	B	C	D	E	F	G
DIVISION	0~5	6~50	50~100	100~150	150~200	200~300	angle
TOLERANCE	±0.07	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.35	±20'

FIJACIÓN CDE 0-55

BRACKET CDE 0-55

las dimensiones y cotas de las fijaciones no se ven alteradas por la orientación o posición de instalación ya sea vertical (muros) u horizontal (techo).



	A	B	C	D	E	F	G
DIVISION	0~5	6~50	50~100	100~150	150~200	200~300	angle
TOLERANCE	±0.07	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.35	±20'

FIJACIÓN CDE 35-90 BRACKET CDE 35-90

las dimensiones y cotas de las fijaciones no se ven alteradas por la orientación o posición de instalación ya sea vertical (muros) u horizontal (techo).

